Come trattare il caso in cui i montanti interni poggiano su un piano diverso da quelli esterni (piano inclinato o falsopiano) e quindi hanno lunghezza differente, è possibile impostare queste lunghezze nel software?

All'interno dell'area CAD, alla quale è demandata l'intera progettazione del ponteggio, è possibile modificare le altezze delle basette in estensione (Basette Regolabili) o in Rialzo di tutte le stilate interne ed esterne anche in maniera indipendente tra loro.

ID univoco: #1240
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2024-07-31 12:59

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:53