Si possono modificare e aggiungere coefficienti di riduzione?

Sì; se si desidera personalizzare o aggiungere dei coefficienti di riduzione, definendoli sulla base delle proprie necessità si può accedere al menù Settaggi--->Coefficienti di riduzione e selezionato il coefficiente, nella finestra a destra si potrà modificare la descrizione e/o il valore oppure con il comando "Nuovo" impostarne uno nuovo.

ID univoco: #1275
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2015-09-18 13:15

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:44
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=42/276/it/si-possono-modificare-e-aggiungere-coefficienti-di-riduzione.html