Quando deve essere aggiornato il piano di manutenzione?

Deve essere sempre aggiornato in funzione dell’esecuzione dei lavori e fino al loro compimento

ID univoco: #1280
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2015-09-23 10:48

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 08:01
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=44/281/it/quando-deve-essere-aggiornato-il-piano-di-manutenzione.html