Modificando il prezzario di progetto vengono automaticamente aggiornate le stime?

No, per aggiornare le stime è necessario eseguire il comando Aggiorna Stime. Disponibile dalla versione 3.0.1.

ID univoco: #1159
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2014-04-14 16:27

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:53
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=36/160/it/modificando-il-prezzario-di-progetto-vengono-automaticamente-aggiornate-le-stime.html