Blumatica Linee Vita

Viene eseguita la Verifica dei Sistemi Anticaduta?

Oltre ad una sezione specifica della verifica del sistema anticaduta, la verifica viene eseguita RUNTIME durante l’editing della planimetria di copertura. I bordi associati allo specifico sistema di ancoraggio si coloreranno in automatico (NERO = Bordo di Trattenuta, GIALLO = Bordo di Arresto Caduta) e comparirà l’esito della verifica nel pannello delle proprietà.

ID univoco: #1582

Autore:: n/a

Ultimo aggiornamento: 2020-01-17 17:03

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:29

URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=70/583/it/viene-eseguita-la-verifica-dei-sistemi-anticaduta.html