Blumatica Ancoraggi

Viene eseguita la Verifica dei Sistemi Anticaduta?

Oltre ad una sezione specifica della verifica del sistema anticaduta, la verifica viene eseguita RUNTIME durante l’editing della planimetria di copertura. I bordi associati allo specifico sistema di ancoraggio si coloreranno in automatico (NERO = Bordo di Trattenuta, GIALLO = Bordo di Arresto Caduta) e comparirà l’esito della verifica nel pannello delle proprietà.

ID univoco: #1589
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2020-01-17 17:16

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:29
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=71/590/it/viene-eseguita-la-verifica-dei-sistemi-anticaduta.html